

7“ Wi-Fi monitor 86721TM/FHD

Uživatelský manuál

Popis produktu

Číslo	Popis
1	Dotyková obrazovka
2	Mikrofon
3	Slot pro SD kartu
4	Vypínač






Systémové informace




Instalace

1. Elektrický zámek/kamera není součástí balení.
2. Ve výchozím nastavení monitor podporuje NO zámky. Zámek se tedy odemkne spojením kontaktů.
3. Před zahájením instalace odpojte monitor od napájení.
4. Použijte následující kabely.
 - 4C běžný stíněný i nestíněný kabel (4x0.2 mm²), vzdálenost <28 m
 - 4C běžný stíněný i nestíněný kabel (4x0.3 mm²), vzdálenost <50 m
 - 4C běžný stíněný i nestíněný kabel (4x0.5 mm²), vzdálenost <80 m
 - 3C běžný nestíněný kabel + video (RG59), vzdálenost <100 m
 - Cat5 síťový kabel (není doporučeno), vzdálenost < 50 m

Operační instrukce

Popis tlačítek

Symbol	Funkce
	Režim Monitorování – živé video z kamer a dveřních jednotek
	Pořízení momentky z kamery/dveřní jednotky
	Záznam z kamery/dveřní jednotky
Zámek	Odemčení vnějších dveří
	Odemčení vnitřních dveří
	Nastavení hlasitosti, jasu obrazovky, kontrastu a sytosti barev

	Přepojení hovoru
	Příjem volání
	Zavěšení
Kruhová šipka	návrat do režimu Stand by

Základní operace

1. Hovor bude automaticky ukončen 20 sekund po odemčení.
2. Pokud je režim záznamu nastaven na **Video**, monitor při hovoru pořídí záznam.
3. Pokud je režim záznamu nastaven na **Snapshot**, monitor při hovoru pořídí momentku.
4. Pokud při hovoru zavolá jiná dveřní jednotka nebo dojde k alarmu, na obrazovce se objeví příslušné hlášení.
5. Pokud dvě dveřní jednotky zavolají skoro současně, přednost má ta, která se dovolá první. Po zpracování prvního hovoru se monitor přepne do režimu Stand by a druhá dveřní jednotka musí zavolat znovu.
6. Pokud je zapnutá hlasová zpráva a obsluha monitoru nepřijme volání do 30 sekund, dveřní jednotka vyzve návštěvníka k zanechání hlasové zprávy. Výchozí délka hlasové zprávy je 30 sekund, po uplynutí této doby se monitor automaticky přepne do režimu Stand by.
7. Jakákoliv operace prováděná na monitoru bude přerušena, pokud zavolá dveřní jednotka.

Přepojení hovoru

Tato funkce vyžaduje minimálně 2 monitory a 1 dveřní jednotku.

1. Kamerová jednotka zavolá monitoru a obsluha monitoru volání přijme.
2. Obsluha monitoru drží tlačítko Přepojení hovoru, zvolí požadovaný monitor pomocí tlačítek -/+ a stiskne ozubené kolo pro potvrzení.
3. Zvolený monitor začne vyzvánět.
4. Obsluha druhého monitoru stiskne tlačítko Příjem hovoru. Poté může mluvit s návštěvníkem.
5. Obsluha monitoru stiskne tlačítko Odemčení vnějších dveří.
6. Obsluha monitoru stiskne tlačítko Zavěšení.

Interní komunikace mezi monitory

Tato funkce vyžaduje minimálně 2 monitory.

1. Obsluha monitoru 1 drží tlačítko Přepojení hovoru, zvolí požadovaný monitor pomocí tlačítek -/+ a stiskne ozubené kolo pro potvrzení.
2. Zvolený monitor začne vyzvánět.
3. Obsluha monitoru 2 stiskne tlačítko Příjem hovoru. Poté může mluvit s obsluhou monitoru 1.
4. Obsluha monitoru stiskne tlačítko Zavěšení.

Monitorování

V nastavení můžete zapnout (Open) nebo vypnout (Close) dveřní jednotku 1 (Door1), kameru 1 (Cam1), dveřní jednotku 2 (Door2) a kameru 2 (Cam2). V tomto režimu můžete zobrazit na

monitoru živé video zapnutých modulů. Opětovným stiskem tlačítka Monitorování můžete přepínat mezi moduly. Pokud stisknete tlačítko Zavěšení, monitor se přepne do režimu Stand by. Pokud v režimu monitorování zavolá dveřní jednotka, stisknutí tlačítka Příjem volání ukončí režim monitorování a přepne monitor do režimu hovoru.

1. Pokud je zapnutý pouze jeden modul (například Door1), prvním stisknutím tlačítka Monitorování režim Monitorování zapnete, druhým stisknutím ho ukončíte.
2. Pokud je v systému více monitorů, všechny vedlejší monitory při monitorování uvidí stejný obraz jako hlavní monitor.
3. Pokud v režimu monitorování zavolá dveřní jednotka, přijmutí hovoru ukončí režim Monitorování a přepne monitor do režimu Hovor.
4. Pokud je monitor v režimu Monitorování, dveřní jednotka nebude automaticky pořizovat momentky ani záznamy, stále je však možné je pořizovat ručně.
5. Doba trvání monitorování dveřní jednotky je 60 sekund, doba trvání monitorování kamery je 5 minut. Po uplynutí této doby se monitor přepne do režimu Stand by.

Detekce pohybu

1. V režimu Stand by stiskněte tlačítko Nastavení → **Setting** → **Door Setting/Camera** → **Setting** → **Choose Device**. Stiskněte tlačítko Nastavení, poté pomocí tlačítek +/- můžete zapnout/vypnout detekci pohybu.
2. V režimu Stand by stiskněte tlačítko Nastavení → **Setting** → **System Setting**. Stiskněte tlačítko Nastavení, poté pomocí tlačítek +/- můžete zapnout/vypnout náhled při detekci pohybu.
3. Pokud je detekce pohybu zapnutá a před dveřní jednotkou/kamerou se někdo pohne, systém začne pořizovat záznam. Pokud je zapnutý náhled, při nahrávání se na monitoru zobrazí živé video.

Upozornění

1. Monitor nemůže pořizovat momentky/záznamy, pokud v něm není SD karta.
2. Monitor momentálně podporuje detekci pohybu pouze na jednom kanálu.
3. Doba trvání alarmu detekce pohybu je nastavitelná. Po uplynutí této doby se monitor přepne do režimu Stand by.

Režim Stand by

Monitor bude v režimu Stand by, pokud není prováděna žádná operace. Tento režim má dvě varianty: Hodiny a Fotografie.

Hodiny

Tato varianta zobrazuje hodiny a datum uprostřed obrazovky. Ve spodní části obrazovky potom uvidíte počet hovorů, hlasových zpráv, detekcí pohybu a alarmů.

1. Monitor se automaticky přepne do režimu Stand by, pokud není během 60 sekund provedena žádná operace (nevztahuje se na přehrávání hudby, přehrávání videa a zobrazování snímků).
2. Při zobrazení hodin se obrazovka přepne do režimu spánku, pokud není během 60 sekund provedena žádná operace.
3. Pokud je monitor v režimu Stand by, stiskněte tlačítko Příjem hovoru pro probuzení obrazovky (zobrazí se hodiny a datum).

- Počet hovorů, hlasových zpráv, detekcí pohybu a alarmů se zobrazí ve spodní části obrazovky.
- Při zobrazení hodin můžete vybírat funkce pomocí tlačítek -/+, stiskněte tlačítko Nastavení pro potvrzení výběru.

Fotografie

Tato varianta bude postupně zobrazovat fotografie uložené na SD kartě.

***Poznámka:** Fotografie musí být ve složce **Digital Frame**. Tato složka bude vytvořena automaticky po vložení SD karty do příslušného slotu.*

Hlavní menu

V režimu Stand by klikněte na obrazovku pro otevření hlavního menu.

Interní komunikace mezi monitory

Klikněte na **Transfer**. Zde najdete 6 ikon. Prvních 5 ikon reprezentuje ostatních 5 monitorů, poslední ikona zavolá všem monitorům. Pouze jeden monitor může přijmout volání.

Nastavení

Klikněte na **Setting**.

Systémové nastavení

Klikněte na **System Setting**.

- **Device ID:** adresa zařízení; lze nastavit 1~6; 1 reprezentuje hlavní monitor, 2~6 jsou vedlejší monitory; každý systém podporuje maximálně 6 monitorů
- **Time:** čas; monitor používá 24H systém; čas je ve formátu hodiny-minut
- **Date Format:** formát data; lze zvolit rok-měsíc-den, měsíc-den-rok, nebo den-měsíc-rok
- **Standby Clock Switch:** Zapnutí/vypnutí varianty Hodiny pro režim Stand by
- **Language:** systémový jazyk
- **Keystone Switch:** monitor pípne při stisknutí tlačítka
- **MD Preview Switch:** náhled při detekci pohybu
- **Ringback:** vyzvánění dveřní jednotky
- **Indoor Unlock Delay:** doba odemčení vnitřního zámku; lze nastavit 1~10 sekund, výchozí čas je 2 sekundy

Dveřní jednotka

Klikněte na **Door Setting**.

- **Enable Switch:** zapnutí/vypnutí dveřní jednotky; dveřní jednotku 1 nelze vypnout
- **Unlock delay:** doba odemčení vnějšího zámku; lze nastavit 1~10 sekund, výchozí čas je 2 sekundy
- **Record Mode:** režim záznamu; lze zvolit Snapshot (momentka), nebo Record (záznam)
- **Motion Detection Switch:** zapnutí/vypnutí detekce pohybu
- **Motion Detection Sensibility:** citlivost detekce pohybu; lze nastavit Low(nízká), Medium (střední), nebo High (vysoká)

- **Motion Detection Duration:** Doba trvání alarmu detekce pohybu; lze nastavit 10~300 sekund, výchozí čas je 20 sekund
- **Message Switch:** Pokud dveřní jednotka zavolá a obsluha monitoru není doma nebo nepřijme hovor, systém vyzve návštěvníka k zanechání hlasové zprávy.
- **Message Time:** maximální délka hlasové zprávy; lze nastavit 30s, 60s, nebo 120s; výchozí nastavení je 30 sekund
- **Signal Mode:** norma video signálu; lze zvolit Auto, PAL, nebo NTSC
- **Signal Type:** typ signálu; lze zvolit AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080, nebo TVI720; tento parametr nelze nastavit, pokud je norma videosignálu nastavena na Auto
- **Ring Setting:** nastavení vyzvánění

Nastavení vyzvánění

- Vyzváněcí tón 1 je aktivní od 6:00 do 12:00; vyzváněcí tón 2 je aktivní od 12:00 do 18:00; vyzváněcí tón 3 je aktivní od 18:00 do 6:00; tyto časové úseky lze upravit podle potřeby
- **Ring Play Time:** doba vyzvánění; lze nastavit 5~45 sekund, výchozí nastavení je 30 sekund
- **Ring Mode:** režim vyzvánění; lze zvolit Standard (standardní) a User Defined (uživatelem definovaný); uživatelský vyzváněcí tón musí být uložen na SD kartě ve složce **Ring** (tato složka se vytvoří automaticky při vložení SD karty do slotu)
- **Ring Select:** volba vyzváněcího tónu; v systému je uloženo 12 tónů; také je možné zvolit tón ze složky **Ring** na SD kartě
- **Ring Volume:** hlasitost vyzvánění; lze nastavit 1~10, výchozí nastavení je 7

Kamera

Klikněte na **Camera Setting**.

- **Enable Switch:** zapnutí/vypnutí kamery
- **Sensor Type:** typ senzoru; N O – spínací kontakt, NC – rozpínací kontakt, Off – vypnuto
- **Alarm Time:** Doba trvání alarmu; lze nastavit 1~20 sekund, výchozí nastavení je 5 sekund
- **Alarm Record Mode:** režim záznamu; lze zvolit Snapshot (momentka), nebo Record (záznam)
- **Motion Detection Switch:** zapnutí/vypnutí detekce pohybu
- **Motion Detection Sensibility:** citlivost detekce pohybu; lze nastavit Low(nízká), Medium (střední), nebo High (vysoká)
- **Motion Detection Duration:** Doba trvání alarmu detekce pohybu; lze nastavit 10~300 sekund, výchozí čas je 20 sekund
- **Signal Mode:** norma video signálu; lze zvolit Auto, PAL, nebo NTSC
- **Signal Type:** typ signálu; lze zvolit AHD1080, AHD720, CVBS, CVI1080, CVI720, TVI1080, nebo TVI720; tento parametr nelze nastavit, pokud je norma videosignálu nastavena na Auto

Síť

Zvolte **Wi-Fi Setting** → **Network Setting**, připojte monitor k Wi-Fi. Pokud pak návštěvník stiskne tlačítko na dveřní jednotce, monitor a aplikace začnou vyzvánět.

Aplikace

1. Stáhněte si aplikaci **Tuya Smart** z Apple Store (iOS), nebo Google Play (Android).

2. Spusťte aplikaci **Tuya Smart** a zaregistrujte se (ujistěte se, že je správně zadán stát – Country – a oblast – Region).
3. Po dokončení registrace se přihlste.

Poznámka: V nastavení Wi-Fi je nutné zvolit **Tuya Smart**.

Režim spárování (Pairing Mode)

Na výběr máte 3 možnosti: EZ Mode, AP mode a Cable.

EZ režim (EZ mode)

1. Klikněte na **Network Setting** → **EZ Mode**. Stiskněte tlačítko Zpět, monitor se restartuje v EZ režimu.
2. Spusťte aplikaci **Tuya Smart** a klikněte na **Add Device**.
3. Klikněte na **Video Surveillance** → **Smart Doorbel/Smart Camera**.
4. Klikněte na **Net Pairing Mode** → **EZ Mode** → **Next**.
5. Zadejte jméno bezdrátové sítě (SSID), heslo (Password/Key) a klikněte na **Confirm**.
6. Počkejte, dokud se postup spárování nedostane na 100%. Poté je možné se k monitoru připojit přes Wi-Fi.

AP režim (AP Mode)

1. Klikněte na **Network Setting** → **AP Mode**. Stiskněte tlačítko Zpět, monitor se restartuje v EZ režimu. Vytvoří se hotspot jménem **SmartLife-xxxxxx**. Pokud je například MAC adresa 18:c8:e7:2d:4a:9e, jméno hotspotu bude SmartLife-2d4a9e.
2. Spusťte aplikaci **Tuya Smart** a klikněte na **Add Device**.
3. Klikněte na **Video Surveillance** → **Smart Doorbel/Smart Camera**.
4. Klikněte na **Net Pairing Mode** → **AP Mode** → **Next**.
5. Zadejte jméno bezdrátové sítě (SSID), heslo (Password/Key) a klikněte na **Confirm**.
6. Klikněte na **Connect** a najděte hotspot **SmartLife-xxxxxx**. Počkejte, dokud se postup spárování nedostane na 100%. Poté je možné se k monitoru připojit přes Wi-Fi.

Kabelový režim (Cable Mode)

1. Spojte monitor s routerem pomocí cat5 síťového kabelu.
2. Klikněte na **Network Setting** → **Cable Mode**. Stiskněte tlačítko Zpět, monitor se restartuje v kabelovém režimu.
3. Spusťte aplikaci **Tuya Smart** a klikněte na **Add Device**.
4. Klikněte na **Video Surveillance** → **Smart Doorbel/Smart Camera**.
5. Klikněte na **Net Pairing Mode** → **Cable Mode** → **Next**.
6. Zvolte router.
7. Počkejte, dokud se postup spárování nedostane na 100%. Poté je možné se k monitoru připojit přes Wi-Fi.

Tuya Smart

Ikona	Funkce
Šipka vlevo	Zavěšení; zavření rozhraní
Reproduktor	Zapnutí/vypnutí zvuku

Fotoaparát	Pořízení momentky v režimu hovoru nebo monitorování
Mikrofon	Přijetí volání od dveřní jednotky
Klíč	Odemčení vnitřního zámku
Dvě šipky (ovál)	Přepínání mezi dveřními jednotkami a kamerami během hovoru nebo monitorování
Trojúhelník	Přehrávání záznamů
Fotografie	Prohlížení momentek
Brána	Odemčení vnějšího zámku
Filmová kamera	Zahájení záznamu během hovoru nebo monitorování
Dvě šipky (čtverec)	Na celou obrazovku
Tužka	Nastavení

Nastavení

- A) Zobrazení informací o zařízení a změna jména zařízení
- B) Zobrazení třetích stran, které podporují aplikaci
- C) Základní nastavení: otočení obrazovky, zobrazení časového razítka
- D) Nastavení úložiště
 - 1) Zobrazení stavu SD karty
 - 2) Zapnutí/vypnutí záznamu, režim záznamu
 - 3) Zformátování SD karty
- E) Zapnutí/vypnutí offline upozornění
- F) Sdílení s ostatními telefony
- G) Odstranění zařízení: zrušení spárování

Sdílení s ostatními telefony

1. **Metoda 1:** Spusťte aplikaci **Tuya Smart** a klikněte na **All Devices List**. Označte telefon pro sdílení, stiskněte tlačítko Monitorování, potom klikněte na ikonu tužky v pravém horním rohu → **Share Device** → **Add Sharing**. Poté zadejte oblast (Region) a účet (Account). Pouze administrátorský účet podporuje funkci odemčení.
2. **Metoda 2:** Spusťte aplikaci **Tuya Smart** a klikněte na **All Devices List** → **Me** → **Home Management** → **Create a Home** → **Enter Home Name** → **Add Member** → **App Account**. Zadejte jméno (Name), oblast (Region) a účet (Account).

Poznámka:

1. Všichni členové obdrží upozornění, pokud návštěvník stiskne tlačítko na dveřní jednotce.
2. Administrátoři mohou přidávat členy do skupiny a odebírat členy ze skupiny (**Me** → **Home Management** → **Add/Remove Member**)

Nastavení pozadí

Klikněte na **Setting** → **Scene Setting**.

- **Digital Photo Frame Switch:** zapnutí/vypnutí varianty Fotografie pro režim Stand by; fotografie musí být uloženy na SD kartě ve složce **Digital Frame**
- **Digital Photo Frame Time:** doba prodlevy

- **Background Music Switch:** zapnutí/vypnutí hudebního pozadí; audio soubory musí mít formát **MP3** a musí být uloženy ve složce **BgMusic** na SD kartě
- **Background Music Volume:** hlasitost hudebního pozadí; lze nastavit 1~10

Pokročilé nastavení

Klikněte na **Setting** → **Senior Setting**.

- **Restart System:** restartování zařízení; po kliknutí na **OK** zvolte **Yes** pro potvrzení, nebo **No** pro zrušení
- **Formatting SD Disk:** zformátování SD karty; po kliknutí na **OK** zvolte **Yes** pro potvrzení, nebo **No** pro zrušení
- **Factory Settings:** tovární nastavení; po kliknutí na **OK** zvolte **Yes** pro potvrzení, nebo **No** pro zrušení
- **Software Upgrade:** Pokud se na SD kartě nachází soubor **update.ius**, klikněte na **OK**. Po úspěšné aktualizaci se objeví hlášení **Success**.

Systémové informace

Klikněte na **Setting** → **System Info**.

- **Hardware Version:** verze hardwaru
- **Software Version:** verze softwaru
- **Firmware Version:** verze firmwaru
- **Release Date:** datum vydání současné verze softwaru
- **SD Remain Space:** zbývající místo na SD kartě

Multimédia

Hudba

Klikněte na **Media** → **Music**. Zde uvidíte seznam audio souborů, které lze přehrát. Soubor lze vybrat pomocí tlačítek **-/+**. Klikněte na **Previous Page** pro přesun na předchozí stránku. Klikněte na **Next Page** pro přesun na následující stránku.

1. Mezi tlačítky Předchozí skladba, Přehrávání/Pauza a Následující skladba se lze pohybovat pomocí **-/+**, klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) pro potvrzení výběru.
2. Režim přehrávání lze zvolit pomocí **-/+**, klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) pro potvrzení výběru. Počet opakování: neomezen (Full Cycle), jedno opakování (Single Cycle), volba skladeb: podle seznamu (Sequential Play), náhodně (Random Play)
3. Hlasitost lze nastavit pomocí **-/+**, klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) pro potvrzení výběru. Lze zvolit 1~10, výchozí hodnota je 7.
4. Podržením – zapnete zpětné přehrávání, podržením + zrychlíte přehrávání.

Poznámky:

1. *Audio soubory musí mít formát **MP3** a musí být uloženy ve složce **BgMusic** na SD kartě.*
2. *Pokud při přehrávání hudby zavolá dveřní jednotka nebo dojde k alarmu, přehrávání hudby se ukončí.*

Filmy

Klikněte na **Media** → **Movie**. Zde se zobrazí seznam filmů. Soubor lze vybrat pomocí tlačítek **-/+**. Klikněte na **Previous Page** pro přesun na předchozí stránku. Klikněte na **Next Page** pro přesun na

následující stránku. Podržením – zapnete zpětné přehrávání, podržením + zrychlíte přehrávání. Hlasitost lze nastavit pomocí -/+, klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) pro potvrzení výběru. Lze zvolit 1~10, výchozí hodnota je 7.

Poznámky:

1. *Filmy musí být uloženy v kořenové složce SD karty.*
2. *Pokud při přehrávání filmu zavolá dveřní jednotka nebo dojde k alarmu, přehrávání filmu se ukončí.*
3. *Filmy se budou přehrávat postupně podle pořadí v seznamu v nepřetržité smyčce.*

Fotografie

Klikněte na **Media** → **Photo**. Zde se zobrazí seznam fotografií. Zvolte fotografii pomocí tlačítek -/+ a klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) pro potvrzení.

1. Fotografie se budou zobrazovat postupně, jedna po druhé. Doba prodlevy je stejná jako u varianty Fotografie režimu Stand by.
2. Po zobrazení funkčních tlačítek klikněte na tlačítko Nastavení (ozubené kolo) pro zastavení přehrávání. Mezi fotografiemi pak můžete listovat pomocí tlačítek -/+. Klikněte na tlačítko Zavěšení pro ukončení přehrávání.
3. Fotografie musí být uloženy ve složce **Digital Frame** na SD kartě.

Správce souborů

Klikněte na **Media** → **Files**. Zde se zobrazí seznam složek: **SD** (SD karta), **MUSIC** (hudba), **PHOTO** (fotografie), **USER** (uživatel). Zvolte **SD** pro zobrazení složek na SD kartě. Automaticky vytvořené složky jsou **Digital Frame**, **BgMusic**, **Message Import**, **Ring** a **DOORBELL** (tato složka je skrytá; je možné ji zobrazit pouze, pokud je SD karta v k PC).

- **Digital Frame:** složka pro ukládání momentek a fotografií
- **BgMusic:** složka pro ukládání audio souborů
- **Message Import:** složka pro ukládání výzvy k zanechání hlasové zprávy
 1. Uložte výzvu do této složky.
 2. Ve správci souborů najdete příslušný soubor a importujte ho do Flash paměti jako náhradu za původní soubor. Audio soubor musí mít formát **MP3** a nesmí být větší než **2 MB**.
- **Ring:** složka pro ukládání vyzváněcích tónů
- **DOORBELL:**
 1. **ALARM:** složka pro ukládání alarmových záznamů
 2. **CALL:** složka pro ukládání historie volání
 3. **MD:** složka pro ukládání záznamů spuštěných detekcí pohybu
 4. **MSG:** složka pro ukládání hlasových zpráv

Události

Klikněte na **Event**. Zde se zobrazí historie volání, hlasové zprávy, detekce pohybu, alarmové záznamy.

- **Call Record:** Tato funkce během volání/hovoru automaticky pořídí záznam/momentku.
- **Message Record:** Tato funkce pořídí záznam/momentku, pokud volání od dveřní jednotky není přijato.
- **Motion Detect:** Tato funkce pořídí záznam/momentku, pokud je detekován pohyb.

- **Alarm Information:** Tato funkce pořídí záznam/momentku, pokud monitor obdrží alarmový signál od kamery.

Poznámky:

1. Po označení záznamu držte tlačítko **Nastavení (ozubené kolo)** pro zobrazení rychlého menu (*Open – přehrát, Delete – smazat, Close -zavřít menu*).
2. Klikněte na tlačítko **Monitorování** pro přepnutí na předchozí stránku. Klikněte na tlačítko **Příjem hovoru** pro přepnutí na další stránku.

Alarm

Alarm se aktivuje při propojení svorek **ALM** a **GND** (v případě NO vstupu), nebo při rozpojení těchto svorek (v případě NC vstupu) a vestavěný reproduktor spustí zvukovou signalizaci (ta trvá 120 sekund). Klikněte na tlačítko **Zavěšení** pro zrušení alarmu. Pokud je v monitoru SD karta, monitor automaticky pořídí momentku/záznam. Doba záznamu je 120 sekund. Pokud během této doby kliknete na tlačítko **Zavěšení**, monitor se přepne do režimu Stand by.

Přítomen, nepřítomen, režim spánku

Klikněte na **At Home**.

1. **At Home (Přítomen):** normální pracovní režim
2. **Not at Home (Nepřítomen):** pokud dveřní jednotka zavolá, návštěvník bude automaticky vyzván k zanechání hlasové zprávy
3. **Sleep Mode (Režim spánku):** stejný jako normální pracovní režim, ale dveřní jednotka ani monitor nebudou vyzvánět

Vnitřní zámek

Klikněte na **Lock**. Zde můžete odemknout nebo zamknout zámek vnitřních dveří.

Režim Stand by

Klikněte na **Standby**. Monitor se poté přepne do režimu Stand by.

Nastavení obrazu

V režimu Stand by stiskněte tlačítko **Monitorování**. Poté stiskněte tlačítko **Příjem volání** a přesuňte kurzor na nastavení (ozubené kolo).

- **Intercom Volume:** hlasitost interkomu; lze nastavit 1~10, výchozí hodnota je 7
- **Brightness:** jas obrazu; lze nastavit 0~50, výchozí hodnota je 25
- **Contrast:** kontrast obrazu; lze nastavit 0~50, výchozí hodnota je 25
- **Saturation:** sytost barev; lze nastavit 0~50, výchozí hodnota je 25

***Poznámka:** Nastavení obrazu lze otevřít v režimu monitorování, volání, interkomu, alarmu, atd.*

Instalační pokyny

- Neinstalujte monitor poblíž zdrojů silné elektromagnetické radiace (televize, DVR, atd).
- Nerozebírejte monitor, abyste se vyhnuli riziku elektrického šoku.

- Chraňte monitor před nárazy, pádem, vibracemi, atd. Jejich vlivem by mohlo dojít k poškození citlivých částí.
- Instalační výška by měla být minimálně 150 cm.
- Před započetím instalace se ujistěte, že monitor není připojený k napájení.
- Mezi monitorem a střídavým vedením by měla být vzdálenost minimálně 30 cm.
- Chraňte monitor před vodou, magnetickým polem a chemikáliemi. Před zahájením instalace odpojte monitor od napájení.

Technické specifikace

Položka	Parametry
Monitor	7“ LCD dotyková obrazovka
Rozlišení	1024x600
Norma signálu	PAL, NTSC
Režim interkomu	Obousměrný interkom, interkom přes Cloud
Odběr	< 1000 mA
Napájení	Externí, 12 V DC
Pracovní teplota	0~50°C
Instalace	Povrchová
SD karta	Mikro SD karta třídy 10, kapacita 2~128 GB
Vstupní signál	CVBS, CVI, TVI, AHD 1080P
Detekce pohybu	1 kanál
Systém	Podporuje 6 monitorů + 2 dveřní jednotky +2 kamery
Funkce	Odemčení zámku, Monitorování, Interní komunikace, Přepojení hovoru, Historie
Přídavné funkce	Přehrávání hudby a filmů, hodiny, hlasová zpráva, hudební pozadí