

5 MP IP kamera TD-9553E2AAZF

Uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

- Toto zařízení by mělo být napájeno pouze zdrojem s výstupem minimálně 12 V/2 A nebo PoE 48 V/350 mA. Nepoužívejte zařízení v nadmořské výšce nad 2000 m. Pracovní teplota by neměla přesáhnout +60°C.
- Nerozebírejte kameru. Při vyjmutí krytu nebo šroubů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení neobsahuje žádné komponenty, které by mohly být opraveny uživatelem. V případě poruchy kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Chraňte zařízení před nárazy, vibracemi, silným tlakem a nesprávným používáním. Jejich vlivem by mohlo dojít k poškození citlivých částí zařízení.
- K čištění kamery nepoužívejte korozivní čisticí prostředek. V případě silného znečištění použijte neutrální čisticí prostředek (například přípravek na kvalitní nábytek).
- Nemiřte kamerou přímo proti extrémně jasným předmětům (například slunci). Mohlo by tím dojít k poškození snímacího čipu kamery.
- Při instalaci se držte pokynů v tomto manuálu. Pokud obrátíte kameru vzhůru nohama, výsledný obraz bude vzhůru nohama.
- Nepoužívejte kameru v případě, že teplota, vlhkost nebo napájecí napětí překračují rozsah pracovních hodnot.
- Neinstalujte zařízení poblíž zdrojů tepla (radiátorů, sporáků, atd). Mohlo by dojít k jeho přehřátí.
- Neinstalujte zařízení poblíž výdechu klimatizace. Kondenzující voda by mohla způsobit zhoršení kvality obrazu nebo poškození zařízení.
- Tento dokument popisuje použití a správu zařízení. Vyhraujeme si právo na opravu typografických chyb, rozdílů oproti nejnovější verzi, aktualizaci firmwaru a zlepšení produktu. Tyto změny budou publikovány v nejnovější verzi manuálu bez předchozího upozornění.
- Při používání tohoto produktu bude používán obsah vytvořený společnostmi Microsoft, Apple a Google. Obrázky v tomto manuálu jsou pouze orientační. Vlastnictví obchodních značek, log a dalšího intelektuálního vlastnictví náleží výše zmíněným společnostem.
- Tento manuál lze použít pro vodotěsnou IP kameru s IR přísvitem. Všechny obrázky a příklady použité v tomto manuálu jsou pouze orientační.
- Z hlediska internetové bezpečnosti, kupující používá produkt na své vlastní riziko. Dodavatel není odpovědný za škody způsobené nesprávným použitím produktu, únikem citlivých dat nebo poškozením způsobeným kybernetickým útokem, hackerským útokem, virem nebo jiným internetovým nebezpečím. Dodavatel ovšem poskytne technickou podporu v případě nutnosti.
- Zákony týkající se monitorování se liší stát od státu. Před instalací produktu si proto příslušné zákony pozorně prostudujte. Dodavatel není odpovědný za škody způsobené nezákonným použitím produktu.

Standardy

CE

Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chrom, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

1 Úvod

Tato IP kamera byla navržena pro náročné CCTV aplikace. Využívá nejmodernější technologii zpracování video signálu pro zajištění stabilního a čistého přenosu. Vestavěný web-server zvyšuje výkon tradičních sledovacích systémů, které lze díky tomu snadněji spravovat. Produkt této série lze tak použít například v bankách, telekomunikačních systémech, elektrárnách, soudech, továrnách, skladištích, periferiích měst, atd. Tento model kamery je ideální pro aplikace se středním až vysokým rizikem.

Hlavní vlastnosti:

- Automatické přepínání ICR, funkce True Day/Night
- 3D redukce šumu, digitální WDR
- ROI kódování
- Funkce BLC a HLC Antiflicker
- Podpora vzdáleného sledování přes iPad nebo chytrý telefon

2 Vzdálený přístup přes IE

Ke kameře se lze připojit přes LAN nebo WAN. V této kapitole je použit webový prohlížeč Internet Explorer 6.0 jako příklad.

2.1 LAN

V případě LAN existují dva hlavní způsoby připojení: připojení přes program IP-Tool a připojení přes prohlížeč Internet Explorer.

2.1.1 Připojení přes IP-Tool

- 1) Ujistěte se, že na Vašem PC je nainstalován program IP-Tool, a že kamera i PC jsou připojeny k lokální síti.
- 2) Spustěte program IP-Tool.
- 3) Změňte IP adresu kamery. Výchozí IP adresa kamery je **192.168.226.201**. Kliknutím na kameru se v pravém sloupci zobrazí informace o této kameře. Změňte IP adresu kamery a brány tak, aby se kamera, brána i PC nacházely ve stejné podsíti. Zadejte heslo (výchozí heslo je **123456**) a klikněte na **Modify**.
- 4) Dvojklikem na adresu kamery se k ní automaticky připojíte přes IE. Při prvním přihlášení je nutné nainstalovat ovládací prvek ActiceX. Poté aktualizujte stránku, objeví se přihlašovací obrazovka. Zadejte přihlašovací jméno do pole **Name**, heslo do pole **Password**, poté klikněte na **Login**.

Poznámka: Výchozí uživatelské jméno je **admin**, výchozí heslo je **123456**.

Pokud je nastaveno výchozí heslo, systém Vás požádá o změnu hesla. Zaškrtněte **Modify Password**, zadejte nové heslo do polí **New Password** a **Confirm Password**, poté klikněte na **OK**. Doporučujeme změnit heslo kvůli bezpečnosti. Pokud zaškrtnete **Do not show again**, toto dialogové okno se již nebude zobrazovat – tato volba není doporučena.

2.1.2 Přímé připojení přes IE

Výchozí síťové parametry jsou následující:

IP adresa: **192.168.226.201**

Maska podsítě: **255.255.255.0**

Brána: **192.168.226.1**

HTTP port: **80**

Datový port: **9008**

Použijte výše uvedené údaje při prvním připojení.

- 1) Změňte IP adresu PC tak, aby se nacházela ve stejné podsíti jako kamera. Otevřete **Centrum sítí a sdílení – Lokální připojení – Vlastnosti**. Označte **IPv4** a klikněte na **Vlastnosti**. Poté změňte IP adresu PC.
- 2) Spusťte IE a zadejte do něj IP adresu kamery.
- 3) Při prvním přihlášení je nutné nainstalovat ovládací prvek ActiceX. Poté aktualizujte stránku, objeví se přihlašovací obrazovka.
- 4) Zadejte přihlašovací jméno do pole **Name**, heslo do pole **Password**, poté klikněte na **Login**.

2.2. WAN

Přístup přes router nebo virtuální server

- 1) Ujistěte se, že kamera je připojena k lokální síti. Poté se připojte ke kameře přes LAN, otevřete menu a zvolte **Config – Network – Port** pro nastavení portů.
- 2) Otevřete menu a zvolte **Config – Network – TCP/IP** pro změnu IP adresy.
- 3) Otevřete menu routeru a nastavte v něm přesměrování HTTP portu a datového portu na lokální IP adresu kamery.
- 4) Spusťte IE a zadejte do něj WAN IP adresu kamery.

Vytáčené připojení přes PPPoE

- 1) Ujistěte se, že kamera je připojena k lokální síti. Poté se připojte ke kameře přes LAN, otevřete menu a zvolte **Config – Network – Port** pro nastavení portů.

- 2) Otevřete menu a zvolte **Config – Network – TCP/IP – PPPoE**, zaškrtněte **Enable**, poté zadejte uživatelské jméno (**User Name**) a heslo (**Password**). Nakonec klikněte na **Save**.
- 3) Otevřete menu a zvolte **Config – Network – DDNS** pro nastavení DDNS.
- 4) Spustíte IE a zadejte do něj doménu a port.

Poznámka: Před započítím nastavení DDNS je nutné mít zaregistrovanou doménu u jednoho z poskytovatelů této služby.

Přístup přes statickou IP adresu

- 1) Ujistěte se, že kamera je připojena k lokální síti. Poté se připojte ke kameře přes LAN, otevřete menu a zvolte **Config – Network – Port** pro nastavení portů.
- 2) Otevřete menu a zvolte **Config – Network – TCP/IP** pro změnu IP adresy. Zaškrtněte **Use the following IP address** poté zadejte IP adresu a další síťové parametry.
- 3) Spustíte IE a zadejte do něj WAN IP adresu kamery.

3 Živé video

Hlavní nástrojová lišta

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Původní velikost obrazu		Indikátor záznamu na SD kartu
	Upravení měřítka		Indikátor abnormálních barev
	Automatické přizpůsobení (okno vyplní obrazovku)		Indikátor zakrytí objektivu
	Na celou obrazovku		Indikátor změny scény
	Zapnutí/vypnutí živého videa		Indikátor překročení linie
	Obousměrné audio		Indikátor hustoty davu
	Zapnutí/vypnutí zvuku		Indikátor počítání lidí
	Momentka		Indikátor narušení oblasti
	Zapnutí/vypnutí záznamu		Indikátor odcizení předmětu
	Přiblížení obrazu		Indikátor narušení objektu
	Oddálení obrazu		Indikátor senzorového alarmu
	PTZ ovládání		Indikátor detekce pohybu
	Ovládání objektivu (pouze u kamer s motorickým zoomem)		Indikátor detekce tváře

Poznámky:

- Režim Na celou obrazovku zrušíte dvojklikem.
- Indikátor bude blikat pouze v případě, že kamera podporuje danou funkci a tato funkce je zapnutá.

Ovládání objektivu

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Oddálení obrazu		Přiblížení obrazu
	Zmenšení ohniskové vzdálenosti		Zvětšení ohniskové vzdálenosti
	Jednorázové zaostření (pokud je obraz rozostřený po manuální úpravě)		

PTZ panel

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
Směrové šipky	Natáčení PTZ kamery; středové tlačítko zastaví pohyb PTZ kamery		Rychlost natáčení PTZ kamery
	Oddálení obrazu		Přiblížení obrazu
	Zmenšení ohniskové vzdálenosti		Zvětšení ohniskové vzdálenosti
	Prívření clony		Pootevření clony
	Automatický sken		Stěrač
	Světlo		Náhodný sken
	Skupinový sken		Prepozice
	Přechod na prepozici		Uložení prepozice
	Smazání prepozice		

4 Nastavení

4.1 Nastavení systému

Položka **System** obsahuje 3 podmenu: Základní informace, Datum a čas, Lokální nastavení.

4.1.1 Základní informace

Klikněte na **Config – System – Basic Information**. Zde se zobrazí informace o zařízení. Jsou zde zobrazeny následující parametry:

- Device Name – jméno zařízení
- Product Model – model zařízení
- Brand – značka
- Software Version – verze softwaru
- Software Build Date – datum vydání aktuální verze softwaru

- Kernel Version – verze jádra
- Hardware Version – verze hardwaru
- Onvif Version – verze standardu ONVIF
- OCX Version – verze OCX
- MAC – fyzická adresa (MAC adresa) zařízení

Poznámka: Některé kamery podporují QR kód. Pokud je zapnutá P2P síť, je možné se pomocí QR kódu k zařízení rychle připojit přes chytrý telefon.

4.1.2 Datum a čas

Klikněte na **Config – System – Date and Time**. Zvolte časové pásmo (**Time Zone**), zaškrtněte **DST** a **Auto DST**, poté klikněte na **Date and Time**. Zde máte na výběr tři možnosti synchronizace času:

- Synchronizace času s NTP serverem – zaškrtněte **Synchronize with NTP server**, zadejte adresu NTP serveru (**NTP Server**) a periodu synchronizace v minutách (**Update Period**).
- Synchronizace času s PC – zaškrtněte **Synchronize with computer time**.
- Manuální zadání času – zaškrtněte **Set manually**, poté zadejte systémový čas.

4.1.3 Lokální nastavení

Klikněte na **Config – System – Local Config**. Zde můžete nastavit složku, do které se budou ukládat momentky (**Save snapshots to**) a složku, do které se budou ukládat záznamy (**Save recording files to**). Kliknutím na **Browse** můžete složku vybrat přímo. Pokud nastavíte **Audio Recording** na **Open** (zapnuto), bude nahráván i zvuk. Pokud nastavíte **Bitrate Overlay** na **Open** (zapnuto), při přehrávání bude zobrazena přenosová rychlost. Pokud nastavíte **Save Face Snapshots** na **Open** (zapnuto), při alarmu detekce tváře systém pořídí momentku.

4.1.4 Úložiště

Zde se zobrazují informace o SD kartě.

Klikněte **Config – System – Storage**. Zde můžete vidět, kolik místa zabírají momentky (**Total picture capacity**), kolik místa pro momentky na kartě zbývá (**Picture remaining space**), kolik místa zabírají záznamy (**Total recording capacity**) a kolik místa pro záznamy na kartě zbývá (**Record remaining space**) a stav karty (**State**). Dále můžete nastavit procentuální část karty, která bude vyhrazena pro momentky (**Snapshot Quota**) a pro záznamy (**Record Quota**). Součet obou těchto parametrů nemůže přesáhnout 100. Pokud změníte **Snapshot Quota** nebo **Record Quota**, je nutné SD kartu zformátovat. SD kartu zformátujete kliknutím na **Format**. Kliknutím na **Eject** můžete SD kartu bezpečně odebrat.

Plánovač

Klikněte na záložku **Record**. Nastavte typ streamu použitého pro záznam (**Record Stream**) a dobu záznamu před alarmovou událostí (**Pre Record Time**). Pokud chcete zapnout přepisování při

zaplnění karty, nastavte parametr **Cycle Write** na **Yes**. Klikněte na **Enable Schedule Record**, pro zapnutí záznamu na základě časového plánu.

Týdenní plán (Week Schedule)

Časový plán je rozdělen na sedm řádků (dnů), každý řádek je rozdělen na 24 dílků (hodin). Zaškrtněte **Add** a tažením myši po příslušném řádku označte časový úsek aktivace detekce. Pokud chcete aktivaci detekce zrušit, zaškrtněte **Erase** a tažením myši označte příslušný časový úsek. Aktivní detekce je indikována zelenou barvou. Pokud kliknete na **Manual Input** můžete časový úsek nastavit ručně s přesností na minuty.

Denní plán (Holiday Schedule)

Zadejte datum do textového pole a tažením myši po časové ose označte úsek aktivace detekce. Poté klikněte na **Add** pro přidání časového plánu. Pokud chcete časový plán odstranit, označte ho a klikněte na **Delete**.

***Poznámka:** Denní plán má vyšší prioritu než týdenní plán. Pokud tedy existuje denní i týdenní plán pro specifický den, týdenní plán bude ignorován.*

Nastavení momentek

Klikněte na záložku **Snapshot**. Nastavte formát souboru (**Image Format**), rozlišení snímku (**Resolution**), kvalitu obrazu (**Image Quality**). Pokud chcete, aby kamera při alarmu pořídila více snímků, zadejte maximální počet snímků v sérii do pole **Snapshot Quantity** a interval mezi jednotlivými snímky do pole **Snapshot Interval**. Aktuální počet snímků v sérii může být menší než nastavená hodnota, pokud alarmová událost trvá kratší dobu.

Pokud chcete pořizovat momentky na základě časového plánu, zaškrtněte **Enable Timing Snapshot** a nastavte interval mezi jednotlivými snímky.

4.2 Nastavení obrazu

Tato položka menu zahrnuje následující podmenu: Zobrazení, Video/Audio, OSD, Privátní maska, ROI, Ovládání objektivu.

4.2.1 Zobrazení

Klikněte na **Config – Image – Display**. Zde můžete nastavit následující parametry:

- Brightness – jas
- Contrast – kontrast
- Hue – odstín
- Saturation – sytost
- Sharpness – hloubka ostrosti
- Noise Reduction – redukce šumu (zrnění) v obraze

- Defog – odmlžení
- BLC – kompenzace protisvětla
 - ➔ HWDR
 - ➔ WDR – potlačení výrazných jasových rozdílů (při přepínání z BLC/HLC do WDR se záznam na několik sekund přeruší)
 - ➔ HLC – tato funkce sníží jas přesvětlených míst
 - ➔ BLC – kompenzace protisvětla
- HFR – tato funkce restartuje kameru a umožní nastavení snímkování na 60 fps (tato funkce není dostupná u kamer s motorickým zoomem)
- Antiflicker – nestálé světelné podmínky (například osvětlení výbojkou)
- Smart IR – chytré IR přisvícení
- White Balance – vyvážení bílé (teplota barev)
- Frequency – synchronizační frekvence
- Day/Night Mode – režim přepínání den/noc
- Infrared Mode – režim IR přisvitu (ON – zapnuto, OFF – vypnuto, Auto – automatické přepínání)
- Sensitivity – citlivost
- Delay Time(Seconds) – doba prodlevy (sekundy)
- Infra-red Mode – režim IR přisvitu
- Exposure mode – režim expozice
- Gain Limit – limit zesílení signálu
- Corridor Pattern – režim Chodba; pokud chcete použít tuto funkci, rozlišení by nemělo být vyšší než 1080P
- Image Mirror – horizontální převrácení obrazu
- Image Flip – vertikální převrácení obrazu

Nastavení plánovače

Klikněte na záložku **Schedule**. **Full Time** je trvalá aktivace, **Schedule** je aktivace na základě časového plánu. Pomocí posuvníků nastavte hranice přepínání mezi denním a nočním režimem. Modře zvýrazněný úsek na časové ose indikuje denní režim.

4.2.2 Nastavení videa/audia

Klikněte na **Config – Image – Video**. Zde můžete nastavit následující parametry:

- Resolution – rozlišení obrazu

- Frame Rate – snímkování (počet snímků za sekundu)
- Bitrate Type – typ přenosu (CBR – konstantní přenosová rychlost, VBR – proměnná přenosová rychlost)
- Bitrate(Kbsp) – maximální přenosová rychlost (v kilobitech za sekundu)
- Video Quality – kvalita obrazu
- I Frame Interval – interval mezi skupinami snímků, tento parametr není doporučeno měnit
- Video – kompresní algoritmus
- Profile – profil kompresního algoritmu
- Video encode slice split – tato funkce zajistí plynulé video i na méně výkonném PC
- Watermark – vodoznak
- Watermark content – obsah vodoznaku

Klikněte na záložku **Audio** pro nastavení zvuku. Zde můžete nastavit kompresní algoritmus (**Audio Encoding**) a typ vstupu (**Audio Type**; lze zvolit MIC – mikrofonní a LIN – linkový). Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.

4.2.3 Nastavení OSD

Zvolte **Config – Image – OSD**. Zde můžete nastavit následující parametry:

- Date Format – formát data
- Show Timestamp – zobrazit časové razítko
- Device Name – jméno zařízení
- Show Device Name – zobrazit jméno zařízení
- OSD Content – uživatelský obsah
- Add one line – přidat jeden řádek
- Obrázek v obraze – u položky OSD Content zvolte Picture Overlay, klikněte na Browse a zvolte příslušný soubor. Obrázek musí mít rozlišení nejvýše 200x200 pixelů. Poté klikněte na Upload.

4.2.4 Privátní maska

Zvolte **Config – Image – Video Mask**. Lze vytvořit nejvýše 4 masky. Zaškrtněte **Enable**. Poté zaškrtněte **Draw**, poté tažením myši označte oblast, kterou chcete zamaskovat. Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn. Pro smazání současné masky klikněte na **Clear**.

4.2.5 ROI

Klikněte na **Config – Image – ROI**. Tato funkce umožňuje označit část obrazu jako prioritní. U této oblasti pak bude vyšší datový tok, což zajistí vyšší kvalitu obrazu. Zaškrtněte **Enable**. Poté

zaškrtněte **Draw**, poté tažením myši označte prioritní oblast. Dále nastavte úroveň (**Level**). Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn. Pro smazání současné oblasti klikněte na **Clear**.

4.2.6 Ovládání objektivu

Klikněte na **Config – Image – Lens Control**. Tuto funkci lze použít pouze u kamer z motorickým zoomem. Zde máte k dispozici následující funkce:

- Day and Night Switchign Focus: automatické zaostření při přepnutí mezi denním a nočním režimem
- One Key Focus: jednorázové zaostření
- Zoom -: oddálení obrazu
- Zoom +: přiblížení obrazu
- Focus -: zmenšení ohniskové vzdálenosti
- Focus +: zvětšení ohniskové vzdálenosti
- Reset: uvedení do výchozích hodnot

4.3 Nastavení PTZ

Klikněte na **Config – PTZ – Protocol**. Tato funkce je dostupná pouze u kamer s rozhraním **RS485**. Nastavte protokol (**Protocol**), adresu kamery (**Address**) a přenosovou rychlost (**Baud Rate**).

4.4 Nastavení alarmů

Tato položka menu obsahuje dvě podmenu: Detekce pohybu a Alarmový server.

4.4.1 Detekce pohybu

Klikněte na **Config – Alarm – Motion Detection**.

- 1) Zaškrtněte **Enable Alarm** a nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**). Pokud zaškrtnete **Trigger Email** a je současně zaškrtnuta volba **Attach Picture**, při alarmu kamera pořídí momentku a zašle ji na přednastavené emaily. Pokud zaškrtnete **Trigger FTP** je současně zaškrtnuta volba **Attach Picture**, při alarmu kamera pořídí momentku a zašle ji na přednastavený FTP server. Pokud zaškrtnete **Alarm Out**, při alarmu se přepne alarmový výstup. Pokud zaškrtnete **Trigger SD Recording**, při alarmu kamera pořídí záznam a uloží ho na SD kartu.
- 2) Klikněte na záložku **Area and Sensitivity** pro nastavení oblasti detekce. Pomocí posuvníku nastavte citlivost detekce, zaškrtněte **Add** a klikněte na **Draw**. Poté tažením myši označte oblast detekce. Pro smazání oblasti zaškrtněte **Erase**, klikněte na **Draw** a tažením myši označte oblast, kterou chcete smazat. Kliknutím na **Select All** zvolíte celou plochu jako oblast detekce. Kliknutím na **Clear All** smažete všechny oblasti detekce. Kliknutím na

Invert dojde k invertování výběru – detekce bude probíhat mimo označené oblasti. Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.

- 3) Klikněte na záložku **Schedule** pro nastavení časového plánu.

Týdenní plán (Week Schedule)

Časový plán je rozdělen na sedm řádků (dnů), každý řádek je rozdělen na 24 dílků (hodin). Zaškrtněte **Add** a tažením myši po příslušném řádku označte časový úsek aktivace detekce. Pokud chcete aktivaci detekce zrušit, zaškrtněte **Erase** a tažením myši označte příslušný časový úsek. Aktivní detekce je indikována zelenou barvou. Pokud kliknete na **Manual Input** můžete časový úsek nastavit ručně s přesností na minuty.

Denní plán (Holiday Schedule)

Zadejte datum do textového pole a tažením myši po časové ose označte úsek aktivace detekce. Poté klikněte na **Add** pro přidání časového plánu. Pokud chcete časový plán odstranit, označte ho a klikněte na **Delete**.

***Poznámka:** Denní plán má vyšší prioritu než týdenní plán. Pokud tedy existuje denní i týdenní plán pro specifický den, týdenní plán bude ignorován.*

4.4.2 Další alarmy

SD karta plná

Klikněte na **Config – Alarm – Anomaly – SD Card Full**. Zaškrtněte **Enable** a nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**). Pak určete alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu). **Tato funkce je dostupná pouze u modelů se slotem pro SD kartu.**

Chyba SD karty

Klikněte na **Config – Alarm – Anomaly – SD Card Error**. Zaškrtněte **Enable** a nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**). Pak určete alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu). **Tato funkce je dostupná pouze u modelů se slotem pro SD kartu.**

Kolize IP adres

Klikněte na **Config – Alarm – Anomaly – IP Address Collision**. Zaškrtněte **Enable**, nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**) a zaškrtněte **Alarm Out**.

Odpojení kabelu

Klikněte na **Config – Alarm – Anomaly – Cable Disconnected**. Zaškrtněte **Enable**, nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**) a zaškrtněte **Alarm Out**.

4.4.3 Alarmový vstup

Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Klikněte na **Config – Alarm – Alarm In**. Zaškrtněte **Enable**, nastavte typ vstupu (**NO** – spínací kontakt, **NC** – rozpínací kontakt), dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**) a zadejte jméno senzoru (**Sensor Name**). Poté nastavte alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

4.4.4 Alarmový výstup

Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Klikněte na **Config – Alarm – Alarm Out**. U položky **Alarm Out Mode** nastavte režim alarmového výstupu:

- Alarm Linkage – alarmový výstup se přepne při alarmu
- Manual Operation – alarmový výstup lze ovládat ručně
- Day/Night Switch Linkage – alarmový výstup se přepne při přepnutí do denního a/nebo nočního režimu
- Schedule – alarmový výstup se bude přepínat na základě časového plánu

Poté zadejte jméno alarmového výstupu (**Alarm Out Name**) a dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**).

4.4.5 Alarmový server

Klikněte na **Config – Alarm – Alarm Server**. Zadejte adresu serveru do pole **Server Address**, komunikační port do pole **Port**. Pokud chcete zasílat alarmová upozornění v pravidelných intervalech, nastavte **Heartbeat** na **Enable** a určete periodu zasílání (**Heartbeat Interval**).

4.5 Nastavení událostí (volitelné)

Tato funkce je podporována pouze některými modely!

Doporučení pro instalaci:

- Kamera by měla být instalována na stabilní povrch. Vibrace mohou výrazně snížit přesnost detekce.
- Objektiv kamery by neměl mířit na reflexivní plochy (vodní hladina, zrcadlo, vyleštěná podlaha, atd).
- Kamera by neměla být instalována v příliš úzkém prostoru nebo prostoru s velkým množstvím stínů.
- Sledovaný objekt by neměl mít stejnou nebo podobnou barvu jako pozadí.
- Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro korektní fungování detekce. Expozice nesmí být příliš nízká nebo naopak příliš vysoká.

4.5.1 Detekce předmětů

Alarm se spustí, pokud předmět zmizí ze sledované oblasti, nebo naopak ve sledované oblasti přibude předmět, se kterým není určitou dobu manipulováno.

Klikněte na **Config – Event – Object Removal**.

- 1) Zaškrtněte **Enable** a zvolte typ detekce. **Enable Left Detection** zapne detekci podezřelých předmětů (alarm se spustí, pokud se ve sledované oblasti objeví předmět, který se nepohne po nastavenou dobu), **Enable Item Missing Detection** zapne detekci odcizení předmětu (alarm se spustí, pokud ze sledované oblasti zmizí předmět alespoň na nastavenou dobu).
- 2) Nastavte dobu trvání alarmu a alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

- 3) Klikněte na **Save** pro uložení změn.
- 4) Klikněte na záložku **Area** pro nastavení oblasti detekce. Zvolte číslo oblasti (1-4), poté klikněte na **Draw Area** a klikáním ohraničte sledovanou oblast (sledovaná oblast musí být uzavřená). Kliknutím na **Clear** zvolenou oblast odstraníte. Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.
- 5) Nastavte časový plán detekce (viz kapitola 4.3.1 Detekce pohybu).

Požadavky na instalaci:

- 1) Sledovaný předmět nesmí být větší než 1/3 plochy obrazu, zároveň nesmí být menší než 1/50 plochy obrazu. Pokud tato podmínka není splněna, detekce nebude fungovat.
- 2) Doba zaregistrování alarmu je cca 3-5 sekund. Pokud je doba zmizení/objevení předmětu kratší, detekce nemusí fungovat.
- 3) V zorném poli kamery by nemělo být příliš mnoho pohybu (hustá automobilová doprava, proudící dav, atd).
- 4) Čím blíže sledovanému objektu se nachází hranice sledované oblasti, tím přesnější bude detekce.
- 5) Funkce Detekce odcizení předmětu nedokáže určit vlastníka předmětu.
- 6) Funkce Detekce předmětů by neměla být používána v prostředí s nestálými světelnými podmínkami pro omezení rizika falešných poplachů.
- 7) Funkce Detekce předmětů by neměla být používána v komplexním dynamickém prostředí (například stromy kývající se ve větru) pro omezení rizika falešných poplachů.
- 8) Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro korektní fungování detekce.
- 9) Kontaktujte dodavatele, pokud potřebujete radu ohledně specifické aplikace této funkce.

4.5.2 Výjimky

Tato funkce dokáže detekovat změny v obraze způsobené externími vlivy.

Klikněte na **Config – Event – Exception**.

- 1) Zaškrtněte příslušnou detekci: **Scene Change Detection** (detekce změny scény), **Video Blur Detection** (detekce rozmazání obrazu), **Enable Video Color Cast Detection** (detekce zakrytí objektivu).
- 2) Nastavte dobu trvání alarmu a alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).
- 3) Klikněte na **Save** pro uložení změn.
- 4) Klikněte na záložku **Sensitivity** a pomocí posuvníku nastavte citlivost detekce. Poté klikněte na **Save**.

Požadavky na instalaci:

- 1) Automatické zaostření musí být vypnuté, pokud chcete použít kteroukoliv z výše uvedených funkcí. Automatické zaostření kamery by totiž mohlo spustit alarm.
- 2) Funkce Detekce předmětů by neměla být používána v prostředí s nestálými světelnými podmínkami pro omezení rizika falešných poplachů.
- 3) Kontaktujte dodavatele, pokud potřebujete radu ohledně specifické aplikace této funkce.

4.5.3 Překročení linie

Tato funkce spustí alarm, pokud osoba nebo předmět překročí přednastavenou linii.

Klikněte na **Config – Event – Line Crossing**.

- 1) Zaškrtněte **Enable** a nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**).
- 2) Nastavte alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).
- 3) Klikněte na **Save** pro uložení změn.
- 4) Klikněte na záložku **Area and Sensitivity** a zvolte číslo linie (1-4). Najednou lze přidat nejvýše jednu linii. Poté zvolte povolený směr průchodu (**Direction**): **A < - > B** (alarm se spustí při průchodu libovolným směrem), **A - > B** (alarm se spustí při průchodu z A do B), **A < - B** (alarm se spustí při průchodu z B do A). Klikněte na **Draw Area** a načrtněte linii.
- 5) Nastavte časový plán detekce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

Požadavky na instalaci:

- 1) Automatické zaostření musí být vypnuté, pokud chcete použít funkci Překročení linie. Automatické zaostření kamery by totiž mohlo spustit alarm.
- 2) V zorném poli kamery by se nemělo vyskytovat příliš mnoho stromů nebo náhlé změny (například reflektory projíždějících automobilů).
- 3) Instalační výška kamery by měla být minimálně 2,8 metru.
- 4) Kamera by měla být instalována pod úhlem 45°.
- 5) Cílový předmět/osoba by neměl být menší než 1% celkové plochy obrazu, zároveň by neměl být větší než 1/8 celkové plochy obrazu.
- 6) Vyhodnocení detekce trvá cca 2 sekundy. Po tuto musí cíl zůstat ve sledované oblasti, jinak nebude detekce fungovat spolehlivě.
- 7) Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro korektní fungování detekce.
- 8) Kontaktujte dodavatele, pokud potřebujete radu ohledně specifické aplikace této funkce.

4.5.4 Narušení oblasti

Tato funkce spustí alarm, pokud někdo vstoupí do sledované oblasti. Tuto funkci lze použít pro dohled, sledování rizikových oblastí a střežení oblastí se zákazem vstupu, například vojenských instalací, soukromých pozemků, útesů, atd.

Klikněte na **Config – Event – Intrusion**.

- 1) Klikněte na **Enable** a nastavte dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**).
- 2) Nastavte alarmové akce (viz kapitola 4.3.1 Detekce pohybu)
- 3) Klikněte na **Save** pro uložení změn.
- 4) Klikněte na záložku **Area** a zvolte číslo oblasti (1-4). Poté klikněte na **Draw Area** a klikáním vytvořte uzavřenou oblast. Zvolenou oblast můžete smazat kliknutím na **Clear**. Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.
- 5) Nastavte časový plán detekce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

Požadavky na instalaci:

- 1) Automatické zaostření musí být vypnuté, pokud chcete použít funkci Narušení oblasti. Automatické zaostření kamery by totiž mohlo spustit alarm.
- 2) V zorném poli kamery by se nemělo vyskytovat příliš mnoho stromů nebo náhlé změny (například reflektory projíždějících automobilů).
- 3) Instalační výška kamery by měla být minimálně 2,8 metru.
- 4) Kamera by měla být instalována pod úhlem 45°.
- 5) Cíl by neměl být menší než 1% celkové plochy obrazu, zároveň by neměl být větší než 1/8 celkové plochy obrazu.
- 6) Vyhodnocení detekce trvá cca 2 sekundy. Po tuto musí cíl musí zůstat ve sledované oblasti, jinak nebude detekce fungovat spolehlivě.
- 7) Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro korektní fungování detekce.
- 8) Kontaktujte dodavatele, pokud potřebujete radu ohledně specifické aplikace této funkce.

4.5.5 Detekce hustoty davu

Tato funkce slouží k určení hustoty davu (například na náměstí nebo v supermarketu). Klikněte na **Config – Event – Crowd Density**.

- 1) Zaškrtněte **Enable**.
- 2) Nastavte periodu ověřování (**Refresh Frequency**) a prahovou hodnotu pro spuštění alarmu (**Density Alarm Threshold**) a dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**).
- 3) Nastavte alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).
- 4) Klikněte na záložku **Area**. Klikněte na **Draw Area**, poté tažením myši nakreslete obdélník. Lze změnit pozici a velikost obdélníku. Klikněte na **Stop Draw** pro dokončení akce. Kliknutím na **Clear** můžete obdélník smazat.
- 5) Nastavte časový plán detekce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

Požadavky na instalaci

- 1) Osa pohybu davu a osa kamery by se v horizontální rovině neměly lišit o více než 45°. Kamera by měla být instalována pod úhlem 30°~60°.
- 2) Velikost jedné osoby by neměly být menší než 1% plochy obrazu, zároveň by neměla být větší než 5% plochy obrazu. Výška jedné osoby by neměla být menší než 1/5 výšky obrazu, zároveň by neměla být menší než 1/2 výšky obrazu.
- 3) Tato funkce by neměla být používána v prostředí, kde se pohybuje hodně předmětů nelidského tvaru (například automobily).
- 4) Tato funkce by neměla být používána v prostředí s velkým výskytem stromů nebo billboardů.

4.4.6 Narušení objektu

Tato funkce spustí alarm, pokud někdo vstoupí do sledované místnosti na 3~5 sekund.

- 1) Klikněte na **Config – Event – People Intrusion**.
- 2) Zaškrtněte **Enable**.
- 3) Nastavte citlivost detekce (**Alarm Sensitivity**) a dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**).
- 4) Nastavte alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce Pohybu).
- 5) Nastavte časový plán detekce (viz kapitola 4.4.1 Detekce Pohybu).

Požadavky na instalaci

- 1) Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro správné fungování detekce.
- 2) Pro zajištění správného fungování detekce musí být instalační výška kamery 1~3 metry.
- 3) Kamera by měla mířit na vstup do místnosti a měla by být umístěna v rohu místnosti.
- 4) Cíl by neměl zabírat méně než 1/5 plochy obrazu, zároveň by neměl zabírat více než 1/2 plochy obrazu.
- 5) Nestálé světelné podmínky výrazně zvyšují riziko falešných poplachů.
- 6) Tuto funkci nelze použít ke střežení venkovních prostor.

4.5.7 Počítání lidí

Tato funkce počítá přicházející a odcházející lidi.

- 1) Klikněte na **Config – Event – People Counting**.
- 2) Zaškrtněte **Enable**.
- 3) Nastavte citlivost detekce (**Detection Sensitivity**), prahovou hodnotu pro alarm u přicházejících osob (**Entrancing Threshold**), prahovou hodnotu pro alarm u odcházejících osob (**Departing Threshold**), prahovou hodnotu pro alarm u setrvávajících osob (**Staying**

Threshold), dobu počítání (**Counting Period**; All – vše, Daily – za den, Weekly – za týden, Monthly – za měsíc) a dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**). Kliknutím na **Reset** vynulujete počítadlo.

- 4) Klikněte na záložku **Area**. Klikněte na **Draw Area**, poté tažením myši nakreslete obdélník. Lze změnit pozici a velikost obdélníku. Klikněte na **Stop Draw** pro dokončení akce. Kliknutím na **Clear** můžete obdélník smazat.
- 5) Nastavte časový plán detekce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

Požadavky na instalaci

- 1) Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro správné fungování detekce.
- 2) Barva pozadí (podlahy, stěn atd) by měla být světlá.
- 3) Kamera by měla mířit přímo dolů.
- 4) Instalační výška kamery závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu (viz tabulka níže).
- 5) Nestálé světelné podmínky nebo tmavý obraz výrazně ovlivní přesnost detekce.
- 6) Pokud se někdo sledovanou oblastí pohybuje příliš rychle (zůstane v ní kratší dobu než 2 sekundy, detekce ho nezaznamená. Osoba nebude zaznamenána detekcí i v případě, že se pohybuje příliš pomalu (zůstane ve sledované oblasti minimálně 15 sekund).
- 7) Pokud je barva oblečení osoby podobná barvě pozadí, dotyčná osoba nemusí být detekcí zaznamenána.
- 8) Pokrývka hlavy a jiné věci, které zakrývají rysy hlavy, znemožňují detekci.

Ohnisková vzdálenost objektivu	Instalační výška kamery
2.8 mm	2.6~3.2 m
3.3 mm	3~4 m
3.6 mm	3.3~5 m

4.5.8 Rozpoznání tváře

Pouze určité modely podporují tuto funkci.

- 1) Klikněte na **Config – Event – Face Detection**.
- 2) Zaškrtněte **Enable**, poté zaškrtněte buď **Face Priority** nebo **Surveillance Priority**. Pokud zaškrtnete **Save Source Information**, celý snímek bude uložen na pevný disk Vašeho PC případně na SD kartu kamery při rozpoznání tváře. Pokud zaškrtnete **Save Face Information**, tvář bude uložena na pevný disk Vašeho PC, případně na SD kartu kamery při rozpoznání tváře.
- 3) Určete dobu trvání alarmu (**Alarm Holding Time**) a alarmové akce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

- 4) Klikněte na záložku **Area**. Klikněte na **Draw Area** a nakresle obdélník. Lze změnit pozici a velikost obdélníku. Klikněte na **Stop Draw** pro dokončení akce. Kliknutím na **Clear** můžete obdélník smazat. Poté nastavte minimální a maximální velikost detekované tváře v procentech plochy obrazu.
- 5) Klikněte na záložku **Schedule** a určete časový plán detekce (viz kapitola 4.4.1 Detekce pohybu).

Požadavky na instalaci

- 1) Adekvátní světelné podmínky jsou kritické pro správné fungování detekce.
- 2) Instalační výška kamery by měly být 2~3,5 m v závislosti na ohniskové vzdálenosti objektivu.
- 3) Kamera by měla být instalována pod úhlem nejvýše 15°.
- 4) Vzdálenost cíle závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu.
- 5) Pro zajištění přesné detekce by tvář neměla být nakloněna o více než 30° do strany ani o více než 20° nahoru/dolů.
- 6) Tato funkce by neměla být používána na přelidněných místech (nádraží, letiště, náměstí, křižovatky, atd) a na místech s protisvětlem.

4.6 Nastavení sítě

4.6.1 TCP/IP

Klikněte na **Config – Network – TCP/IP**. Pokud používáte dynamickou IP adresu, zaškrtněte **Obtain an IP address automatically**. Pokud používáte statickou IP adresu, zaškrtněte **Use the following IP address**. Poté je nutné ručně zadat IP adresu (**IP Address**), masku podsítě (**Subnet Mask**), adresu brány (**Gateway**), adresu hlavního DNS serveru (**Preferred DNS Server**) a adresu záložního DNS serveru (**Alternate DNS Server**).

Pokud používáte PPPoE, klikněte na záložku **PPPoE**. Zaškrtněte **Enable**, poté zadejte uživatelské jméno (**User Name**) a heslo (**Password**) od poskytovatele a klikněte na **Save**.

Pokud chcete zapnout upozornění na změnu IP adresy, klikněte na záložku **IP Change Notification Config**. Pokud zaškrtnete **Trigger Email**, nová IP adresa bude zaslána na přednastavený email. Pokud zaškrtnete **Trigger FTP**, nová IP adresa bude zaslána na přednastavený FTP server.

4.6.2 Porty

Klikněte na **Config – Network – Port**. Zde můžete nastavit HTTP port (**HTTP Port**; výchozí adresa: **80**), HTTPS port (**HTTPS Port**; výchozí adresa: **443**), datový port (**Data Port**; výchozí adresa: **9008**), RTSP port (**RTSP Port**; výchozí adresa: **554**).

4.6.3 Nastavení serveru

Tato funkce slouží ke spojení s NVMS.

Klikněte na **Config – Network – Server**.

- 1) Zaškrtněte **Enable**.
- 2) V NVMS si zkontrolujte IP adresu a port serveru. Poté zapněte auto-report při přidávání nového zařízení. Poté zadejte parametry kamery do NVMS. Systém poté kameru automaticky přidělí ID.
- 3) Zadejte adresu NVMS serveru, komunikační port a ID kamery do menu kamery a klikněte na **Save**.

4.6.4 DDNS

Klikněte na **Config – Network – DDNS**.

Zaregistrujte si doménu u jednoho z poskytovatelů této služby. Poté zvolte poskytovatele (**Server Type**), zadejte uživatelské jméno (**User Name**), heslo (**Password**) a Vaši zaregistrovanou doménu (**Domain**). Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.

4.6.5 SNMP

Tato funkce umožňuje vzdáleně získat informace o stavu kamery a alarmů a vzdáleně kameru spravovat. Aby bylo možné použít tuto funkci, je nutné nainstalovat do PC SNMP software.

- 1) Klikněte na **Config – Network – SNMP**.
- 2) Zaškrtněte příslušnou verzi (SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3) podle verze SNMP softwaru.
- 3) Nastavte příslušné parametry.

***Poznámka:** Čím vyšší je číslo verze, tím lepší je zabezpečení.*

4.6.6 802.1x

IEEE 802.X je přístupový protokol, který autorizuje připojení zařízení v lokální síti. Aby bylo možné tuto funkci využít, kamera musí být připojená ke switchi, který podporuje protokol 802.1x. Pokud kamera projde autorizačním procesem, je možné se k ní připojit přes lokální síť. Není doporučeno měnit hodnoty parametrů **Protocol Type** a **EAPOL Version**. Uživatelské jméno (**User Name**) a heslo (**Password**, **Confirm Password**) musí být stejné jako údaje v autorizačním serveru.

4.6.7 RTSP

Klikněte na **Config – Network – RTSP**.

Zaškrtněte **Enable**. Zadejte streamovací port (**Port**). Výchozí port je **554**. U položky **RTSP Address** jsou uvedeny URL adresy jednotlivých streamů. Tuto adresu zadejte do IE pro zobrazení streamu.

Multicast

Hlavní stream: rtsp://IP adresa:Port/profile=1?transportmode=mcast

Sub-stream: rtsp://IP adresa:Port/profile=2?transportmode=mcast

Třetí stream: rtsp://IP adresa:Port/profile=3?transportmode=mcast

Audio: Pokud zadáte adresu hlavní streamu do VLC playeru, audio se začne přehrávat automaticky.

Pokud zaškrtnete **Allow anonymous login (no username or password required)** pro připojení ke streamu nebude vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Pokud zaškrtnete **Automatic Start**, přijímaná data by měla být přidána do VLC playeru k přehrání videa.

Poznámky:

- 1) *Tato kamera podporuje lokální přehrávání přes VLC player. Stream si lze současně prohlížet ve webovém klientovi a ve VLC playeru.*
- 2) *Nelze použít adresu IPv6.*
- 3) *Vyvarujte se použití stejné multicastové adresy vícekrát ve stejné lokální síti.*
- 4) *Pokud je VLC player nastaven na TCP režim, nelze přehrát multicastový stream.*
- 5) *Pokud je u hlavního streamu použit kompresní algoritmus MJPEG, obraz může mít zhoršenou kvalitu při určitých rozlišeních.*

4.6.8 UPNP

Díky této funkci se lze ke kameře rychle připojit přes LAN.

Klikněte na **Config – Network – UPNP**. Zaškrtněte **Enable** a zadejte jméno.

4.6.9 Email

Zde si můžete nastavit emailovou adresu pro zasílání momentek a upozornění.

Klikněte na **Config – Network – Email**. Zadejte emailovou adresu odesílatele (**Sender Address**), uživatelské jméno emailového účtu odesílatele (**User Name**), heslo emailového účtu odesílatele (**Password**), adresu SMTP serveru (**Server Address**) a SMTP port (pokud kliknete na **Default**, adresa SMTP portu se nastaví na 25). Pokud používáte šifrované spojení, zvolte příslušný parametr u položky **Secure Connection**. Pokud zaškrtnete **Send Interval**, můžete nastavit dobu trvání alarmové události. Pokud je například interval nastaven na 60 sekund a 30 sekund po prvním alarmu se vyskytne druhý, druhý alarm bude ignorován. Pokud by k oběma alarmům došlo ve stejnou chvíli, byly by odeslány dva emaily. Kliknutím na **Test** můžete otestovat správnost zadaných údajů. Poté zadejte emailovou adresu příjemce do pole **Recipient Address** a klikněte na **Add**. Pokud chcete příjemce odstranit, označte ho a klikněte na **Delete**.

4.6.10 FTP

Klikněte na **Config – Network – FTP**. Zadejte jméno FTP serveru do pole **Server Name** a adresu FTP serveru do pole **Server Address**. Poté určete složku, do které se mají ukládat soubory (**Upload Path**), adresu portu (**Port**), uživatelské jméno na FTP serveru (**User Name**) a heslo na FTP serveru (**Password**). Pokud zaškrtnete **Anonymous**, nebude vyžadováno uživatelské jméno a heslo.

4.6.11 HTTPS

Klikněte na **Config – Network – HTTPS**. Zaškrtněte **Enable** a klikněte na **Save** pro použití výchozího certifikátu. Pokud chcete použít soukromý certifikát, klikněte na **Delete** pro smazání výchozího certifikátu. Na výběr máte tři možnosti: Je k dispozici podepsaný certifikát, přímá instalace (**Have signed certificate, install directly**); vytvoření soukromého certifikátu (**Create a private certificate**); vytvoření žádosti o udělení certifikátu (**Create a certificate request**).

Pokud existuje podepsaný certifikát, klikněte na **Browse**, vyberte příslušný certifikát, poté klikněte na **Install**.

4.6.12 P2P (volitelné)

Pokud je tato volba zapnutá, ke kameře se lze rychle připojit přes WAN zadáním jejího ID do mobilního klienta nebo NVMS.

Klikněte na **Config – Network – P2P**. Zaškrtněte **Enable**, poté klikněte na **Save**.

4.6.13 QoS

Tato funkce umožňuje přidělit různým síťovým aplikacím různou prioritu. Při nedostatečné šířce pásma tedy dostanou přednost aplikace s vyšší prioritou.

Klikněte na **Config – Network – QoS**. Zde můžete nastavit prioritu audio/video, alarmů a správy. Prioritu lze nastavit v rozsahu 0-63 (čím vyšší číslo, tím vyšší priorita).

4.7 Nastavení zabezpečení

4.7.1 Nastavení uživatele

Klikněte na **Config – Security – User**.

Přidání uživatele

- 1) Klikněte na **Add**.
- 2) Zadejte uživatelské jméno do pole **User Name**.
- 3) Zadejte heslo do polí **Password** a **Confirm Password**.
- 4) Zvolte typ uživatele. Administrator má veškerá oprávnění. Normal si může pouze prohlížet živé video. Advanced má stejná oprávnění jako administrátor, ale nemůže provádět zálohování, měnit nastavení uživatelů, uvést zařízení do továrního nastavení ani aktualizovat firmware.
- 5) Pokud zaškrtnete **Bind MAC**, ke kameře se bude uživatel moci připojit pouze prostřednictvím zařízení, jehož MAC adresa se shoduje s adresou uvedenou zde (pokud je adresa nastavena na 00:00:00:00:00:00, ke kameře se lze připojit z jakéhokoli zařízení).
- 6) Klikněte na **OK**.

Úprava uživatele

Zvolte uživatele a klikněte na **Modify**. Zde můžete změnit heslo uživatele. Pokud zaškrtnete **Bind MAC**, ke kameře se bude uživatel moci připojit pouze prostřednictvím zařízení, jehož MAC adresa se shoduje s adresou uvedenou zde (pokud je adresa nastavena na 00:00:00:00:00:00, ke kameře se lze připojit z jakéhokoliiv zařízení).

Smazání uživatele

Označte uživatele a klikněte na **Delete**.

4.7.2 Uživatelé online

Zde se zobrazí seznam uživatelů, kteří jsou právě ke kameře připojeni. Administrator může ostatní uživatele (včetně Administratorů) odpojit kliknutím na **Kick Out**. Odpojený uživatel bude automaticky přidán do seznamu zakázaných adres.

Klikněte na **Config – Security – Online User**.

4.7.3 Seznam povolených a zakázaných adres

Klikněte na **Config – Security – Block and Allow List**.

Zaškrtněte **Enable address filtering**. Pokud zaškrtnete **Block the following address** ke kameře se bude moci připojit kdokoliiv, kromě adres na seznamu. Pokud zaškrtnete **Allow the following address**, ke kameře se budou moci připojit pouze adresy na seznamu. Pro přidání adresy zvolte příslušný typ (IPv4, IPv6, MAC), zadejte adresu do textového pole a klikněte na **Add**. Pokud chcete adresu odebrat ze seznamu, označte ji a klikněte na **Delete**. Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.

4.7.4 Správa zabezpečení

Klikněte na **Config – Security – Security Management**. Pokud zaškrtnete **Enable „locking once illegal login“ function**, kamera zablokuje uživateli přístup, pokud jsou přihlašovací údaje zadány špatně 6x po sobě. Zablokování trvá 30 minut nebo do restartu kamery.

Některé modely podporují anonymní přihlášení. Pokud zaškrtnete **Enable anonymous login with a private protocol**, můžete vzdáleně sledovat živé video. Zadejte do IE **http://host:port/Anonymous/1** pro hlavní stream, **http://host:port/Anonymous/2** pro sub-stream, nebo **http://host:port/Anonymous/3** pro třetí stream. V tomto režimu je možné pouze prohlížet živé video.

4.8 Údržba

4.8.1 Import a export nastavení

Klikněte na **Config – Maintenance – Backup & Restore**.

Import nastavení (Import Setting)

Klikněte na **Browse** a vyberte konfigurační soubor. Poté klikněte na **Import Setting**.

Export nastavení (Export Setting)

Klikněte na **Browse** a určete, kam se má konfigurační soubor uložit. Poté klikněte na **Export Setting**.

Tovární nastavení (Default Setting)

Klikněte na **Load Default**. Pokud chcete zachovat síťové parametry, zaškrtnete předtím **Network Config**. Pokud chcete zachovat nastavení zabezpečení, zaškrtnete předtím **Security Configuration**. Pokud chcete zachovat nastavení obrazu, zaškrtnete předtím **Image Configuration**.

4.8.2 Restart

Klikněte na **Config – Maintenance – Reboot**.

Klikněte na **Reboot** pro restartování zařízení. Pro automatický restart zaškrtnete **Time Setting** a zadejte den a čas restartu. Nakonec klikněte na **Save** pro uložení změn.

4.8.3 Aktualizace firmwaru

Klikněte na **Config – Maintenance – Upgrade**.

Lokální aktualizace (Local Upgrade)

Klikněte na **Browse** a zvolte aktualizací soubor. Poté klikněte na **Upgrade**.

Vzdálená aktualizace (Online Upgrade)

Zadejte cestu k aktualizacímu souboru a klikněte na **Save**. Klikněte na **Check Version** pro ověření aktuálnosti verze firmwaru. Klikněte na **Upgrade** pro aktualizaci firmwaru.

***Upozornění:** Neodpojujte zařízení od napájení ani od sítě ani nezavírejte webový prohlížeč, dokud není aktualizace dokončena!*

4.8.4 Operační log

Klikněte na **Config – Maintenance – Operation Log**.

Zvolte hlavní typ (**Main Type**), podtyp (**Sub Type**), počáteční čas (**Start Time**) a koncový čas (**End Time**). Poté klikněte na **Search**. Zobrazí se seznam logů, které vyhovují zadaným kritériím. Pro export logu daný log označte a klikněte na **Export**.

5 Vyhledávání

5.1 Vyhledávání snímků

Vyhledávání lokálních snímků

Klikněte na **Search – Picture – Local**

Zvolte den a zadejte počáteční a koncový čas. Poté klikněte na ikonu lupy, zobrazí se seznam snímků, které vyhovují zadaným kritériím. Snímek zobrazíte dvojklikem. Pro návrat do předchozího rozhraní klikněte na

Hlavní nástrojová lišta

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Zavření snímku		Zavření všech snímků
	Přizpůsobení velikosti (snímek vyplní obrazovku)		Původní velikost snímku
	Přiblížení obrazu		Oddálení obrazu
	Postupné zobrazování snímků ve slideshow		Zastavení slideshow
	Rychlost slideshow		

Vyhledávání snímků na SD kartě

Klikněte na Search – Picture – SD

Zvolte den a zadejte počáteční a koncový čas. Poté klikněte na ikonu lupy, zobrazí se seznam snímků, které vyhovují zadaným kritériím. Snímek zobrazíte dvojklikem. Pro návrat do **Card**. předchozího rozhraní klikněte na

5.2 Vyhledávání záznamů

5.2.1 Lokální video

Klikněte na **Search – Video – Local**. Zvolte den a zadejte počáteční a koncový čas. Poté klikněte na ikonu lupy, zobrazí se seznam záznamů, které vyhovují zadaným kritériím. Záznam přehrajete dvojklikem.

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Přehrávání		Pauza
	Stop		Zpomalení přehrávání
	Zrychlení přehrávání		Vodoznak
	Zapnutí/vypnutí zvuku; hlasitost		

5.2.2 Video na SD kartě

Klikněte na **Search – Video – SD Card**. Zvolte den a zadejte počáteční a koncový čas. Poté klikněte na ikonu lupy, zobrazí se seznam záznamů, které vyhovují zadaným kritériím. Zaškrtněte příslušný typ (typy) událostí, zvolte typ streamu (pouze video, nebo video + audio). Záznam přehrajete dvojklikem. Měřitko časové osy lze změnit na 24H, 12H, 2H, 1H.

Zálohování záznamů

1. Vyhledejte příslušné záznamy podle výše zmíněných kroků.
2. Zvolte počáteční čas kliknutím na časovou osu.
3. Klikněte na ikonu nůžek pro zahájení stříhu (po kliknutí tato ikona zmodrá).
4. Zvolte koncový čas kliknutím na časovou osu. Poté klikněte na modrou ikonu nůžek pro ukončení stříhu.
5. Klikněte na ikonu se šipkou pro stažení záznamů do PC.

Klikněte na **Set Up** pro určení složky pro ukládání záznamů. Klikněte na **Open** pro přehrání záznamu. Klikněte na **Clear List** pro smazání všech položek na seznamu. Klikněte na **Close** pro zavření okna.

Příloha 1: Řešení komplikací

Ztracené heslo

- A) Uved'te zařízení do továrního nastavení. Výchozí IP adresa: **192.168.226.201**, výchozí uživatelské jméno: **admin**, výchozí heslo: **123456**

K zařízení se nelze připojit přes IE

- A) Vyskytla se hardwarová závada. Zkontrolujte síťové kabely a konektory.
- B) Došlo ke kolizi IP adres. Změňte IP adresu zařízení.
- C) Adresa HTTP portu byla změněna. Kontaktujte správce sítě.
- D) Ignorujte výše zmíněné příčiny. Uved'te zařízení do továrního nastavení pomocí programu IP-Tool.

Program IP-Tool nemůže najít zařízení

- A) Program IP-Tool může být blokován firewallem nebo antivirovým programem. Vypněte firewall/antivirový program.

Nelze stáhnout ovládací prvek ActiveX

- A) Stažení ActiveX je blokováno bezpečnostním nastavením prohlížeče. Klikněte na **Nástroje – Možnosti Internetu – Zabezpečení – Vlastní úroveň**. Zde zaškrtněte **Povolit** u položek **Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX** a **Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nebyly označeny jako bezpečné pro skriptování**.
- B) ActiveX je blokován jinými ovládacími prvky nebo antivirovým programem. Odinstalujte všechny ostatní ovládací prvky a/nebo vypněte antivirový program.

Není slyšet zvuk

- A) Mikrofon není správně připojen. Zkontrolujte kabely a konektory.
- B) Zvuk je vypnutý. Zapněte zvuk.

Příloha 2: Technické specifikace

Kamera

Položka	Parametry
Snímací čip	1 / 2.5“ CMOS
Rozlišení	2529x1944
Elektronická závěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.013 Lux při F1.2 a zapnutém AGC 0.036 Lux při F2.0 a zapnutém AGC 0 Lux při zapnutém IR přisvícení
Objektiv	Ohnisková vzdálenost 2.8 mm; světelnost F1.85; horizontální zorný úhel 101°
Závit objektivu	M12
Den/Noc	ICR
DNR	2D/3D redukce šumu
WDR	120 dB
Nastavení úhlu	Vodorovné natáčení: 0°~ 345°; svislé natáčení: 0°~ 77°, rotace: 0°~ 345°

Obraz

Položka	Parametry
Video komprese	H.265; H.264; MJPEG
Přenosová rychlost videa	128 kb/s ~ 10 Mb/s
Rozlišení	5MP (2529x1944), 4MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Hlavní stream	60 Hz: 5MP (1~30 fps), 4MP (1~30 fps), 2K (1~30 fps), 3 MP (1~30 fps), 1080P (1~60 fps), 720P (1~60 fps) 50 Hz: 5MP (1~25 fps), 4MP (1~25 fps), 2K (1~25 fps), 3 MP (1~25 fps), 1080P (1~50 fps), 720P (1~50 fps)
Sub-stream	60 Hz: 720P (1~15 fps), D1/CIF (1~30 fps); 50 Hz: 720P (1~15 fps), D1/CIF (1~25 fps)
Třetí stream	60 Hz: D1/CIF/480x240 (1~30 fps); 50 Hz: D1/CIF/480x240 (1~25 fps)
Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Hloubka ostrosti, NR, Anti-flicker, BLC, HLC, Odmlžení, chytré IR; lze nastavit přes klienta nebo webový

	prohlížeč
ROI	Podporováno

Rozhraní

Položka	Parametry
Síť	RJ45
Audio	1x vstup, 1x výstup, vestavěný mikrofon
Video	1x CVBS výstup (BNC), 1x testovací CVBS výstup na desce
RS485	Podporováno
Úložiště	SD karta; maximální kapacita 128 GB
Alarm	1x vstup, 1x výstup

Funkce

Položka	Parametry
Vzdálené sledování	Webový prohlížeč, CMS/NVMS
Online připojení	Najednou se může připojit až 10 uživatelů; podporuje multi-streaming
Síťové protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, 802.1X, SNMP
Protokol rozhraní	ONVIF, GB-T/28181-2011
Úložiště	Vzdálené síťové úložiště, SD karta
Chytrý alarm	Detekce pohybu, Senzorový alarm

Další

Položka	Parametry
Dosvit IR	30~50 m
Ochrana	IP67/IK10
Napájení	DC 12 V/PoE
Příkon	<9.5 W
Pracovní podmínky	Teplota: -30°C ~ +60°C, vlhkost: <95% RH (bez kondenzace)
Rozměry	Průměr: 70 mm; Délka: 156 mm
Hmotnost (netto)	900 g
Instalace	Na stěnu(instalace na strop možná při použití podstavce)