Rozbočení napájení včetně přepěťové pojistky

Rozbočení napájení včetně přepěťové pojistky - 1× vstup + 4× výstup chráněný proti zkratu a přepětí - pojistka 0.3A, 0.5A, nebo 1A. Je možné volit různou hodnotu pro jednotlivé výstupy. Napětí na výstupech je odděleně signalizováno LED.

Rozměry 77(d) × 43(š) × 20mm(v)

Zapojení

Před zapojením rozbočovače napájení se ujistěte o příkonu připojených kamer a použijte odpovídající pojistky pro jištění jednotlivých výstupů.

Pro připojení napájení kamer je rozbočovač osazen výstupy AUX1, AUX2, AUX3, AUX4 a konektory COM
Na výstupy AUX1 až AUX4 připojte kladný pól napájení kamer.
Výstupy COM slouží jako záporný pól napájení kamer a jsou vždy společné pro dvojici výstupů AUX

Po připojení všech kamerových výstupů připojte napájecí zdroj odpovídajícího napětí a výkonu. Použitelný rozsah napětí je 10 – 30V DC. Pro jeho připojení slouží konektor DC5.5/2.1 nebo svorkovnice označená +IN a COM

Montáž

Pro montáž je rozbočovač osazen v dvojdílném držáku s montážními otvory. Držák lze z desky plošného spoje vysunout do strany. Pro snazší montáž držáku je na spodní straně držáku umístěna lepicí páska. Před montáží sundejte krycí folii z lepicí pásky a umístěte držák na požadované místo. Přišroubujte držák a nasuňte do něj rozbočovač.

UPOZORNĚNÍ

Rozbočovač napájení není vybaven vnějším krytem. Je vhodné jej umístit do montážního boxu, nebo rozvaděče, který zabrání přístupu neproškolených osob a osob bez oprávnění k manipulaci s elektrickým zařízením a dále usazování prachu a nečistot na povrchu rozbočovače které by mohly způsobit zkrat.

Rozbočovač napájení se nesmí instalovat do prostor s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí , nebo vysokou prašností.