
Model

Ochrany, zesilovače

Popis

Obj. č.

Technické parametry

Pro rozvedení videosignálu bezpečnostní kamery na více míst nabízíme aktivní rozbočovače videosignálu. Pokud je přenosová vzdálenost příliš dlouhá, lze použít aktivní zesilovače videosignálu. Zvlnění, nebo různé deformace videosignálu jsou nejčastěji způsobené zemními smyčkami = různým potenciálem nulového vodiče na straně kamery a na straně DVR rekordéru. Odstranit tyto poruchy může galvanický oddělovač videosignálu. Pokud máte problémy s kvalitou videosignálu zkuste: Jak na chyby videosignálu
Aktivní rozbočovače, oddělovače i zesilovače vždy potřebují napájecí zdroj.

Vytvořeno: 17.06.2019 13:49

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.