



Dveřní kamerová jednotka řady ELNIKA – 84209 – U2

Důležité upozornění

 Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

 Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

 Tento výrobek byl označen značkou shody CE a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyle (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)


Upozornění k instalaci

Neumísťujte kamerovou jednotku objektivem proti slunci. Obraz by nebyl viditelný a mohlo by dojít k poškození kamery. Nerozebírejte kamerovou jednotku. Uvnitř nejsou žádné jednoduše vyměnitelné, nebo opravitelné prvky.


Nevystavujte jednotku otřesům, zabraňte pádům a neklepejte na ni – mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození.

Neinstalujte jednotku poblíž elektrických rozvodů z důvodů možného ovlivnění obrazu elektromagnetickým zářením. Bezpečná vzdálenost od silového vedení je 30cm.

Schéma zapojení



konektory kamerové jednotky



Instalace a zapojení

Kamerová jednotka je napájena z monitoru. K propojení kamerové jednotky a každého z monitorů slouží 4 vodiče (2 monitory = 8 vodičů):

Červený – napájení DC12V

Černý – GND – zemnění

Bílý – Audio

Žlutý – Video

Připojení dveřního zámku

Kamerová jednotka je vybavena kontaktem NC, nebo NO pro otevření elektrického dveřního zámku.

UPOZORNĚNÍ: značení na dveřní jednotce neodpovídá.

K připojení slouží dva vodiče – pro NO: žlutý a černý. Pro NC černý a bílý, nebo červený.